

SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente l'operatore per mancanza d'alimentazione o disservizio dello stesso agire come di seguito:

- 1- Togliere l'alimentazione al sistema agendo sull'interruttore differenziale.
- 2 - Sollevare il tappo di protezione della serratura, fig. 19 rif. 1
- 3 - Inserire la chiave e ruotarla in senso antiorario sino al suo arresto, fig. 19 rif. 2.
- 4 - Ruotare la manopola di sblocco in senso orario sino al suo arresto, fig. 19 rif. c.
- 5 - Muovere manualmente l'anta.

